







# - Strikky -

Du trenger:



Papirark: 80 gram A4 (også mulig som farget), saks, en pinne og stor strikk (4mm bred er fint).

Dra en skje eller bruk neglen ned mot brettet, på et bord for å få en skarp brett til slutt.




Brett slik først for at det lettere kan brettes videre etterpå.

Brett ut igjen og brett forreste delen bakover





Nedoverbøyd vingetipp virker bra!

Den ene ende på strikken inn under her.  
Stram strikken og vri pinnen samtidig.  
Flere strikker kan også knyttes sammen.



Ikke klipp for langt her!



**Flytips:** Sikt bakfra for å sjekke at vingene er rette.  
Hvis flyet går i stup: Bøy vingene litt opp bakerst.  
Så er det klart for strikkopskyting!